

AUFBAUANLEITUNG GAME BOY & SEGA GAME GEAR

- PAPIERCHUTZFOLIE VORSICHTIG AN EINER ECKE LÖSEN UND ABZIEHEN.
- RESTE VORSICHTIG ABLÖSEN NICHT MIT TÜCHERN ODER SCHARBER ARBEITEN !!
- GAME CARD HOLDER DURCH ABZIEHEN DER KLEBESTREIFEN SELBST AUF DER BOX POSITIONIEREN UND ANDRÜCKEN.
- GAME CARD IN DEN GAME CARD HOLDER EINKLEBEN, DAS SPIEL LÄSST SICH DENNOCH IMMER WIEDER HERAUS NEHMEN.
- GAME BOY ODER GAME GEAR IN DEN STAND EINLEGEN UND BOX ZUSAMMEN SETZEN.
- GUMMIES ANBRINGEN (12 STÜCK & 2 ALS RESERVE)
 - GAME BOY : NUR UNTEN AM BODEN UND OBEN AUF DEM DECKEL
 - GAME GEAR UND RECHTS UND LINKS AN DEN DECKEL
- FERTIG

BOX NICHT MIT MICROFASER ODER SONSTIGEN KRATZER VERURSACHENDEN TÜCHERN REINIGEN!!

WIR EMPFEHELEN BRILLENPUTZTÜCHER ODER UNSERE EIGENEN LMT TÜCHER.

KEINE ALKOHOLISCHEN ODER ÄTZENDEN MITTEL NUTZEN !!

WIR EMPFEHLEN FÜR HARTNECKIGE FELCKEN ODER KLEINE KRATZTER UNSERE POLIPAX POLIERCREME.

GUMMIS PFLEGEN !!

WIR EMPFEHLEN DIE GUMMIS IN REGELMÄSIGEN ABSTÄNDEN FÜR 6 STUNDEN IN WEICHSPÜHLER EINZULEGEN UND DANACH ZU TROCKEN (NICHT MIT WASSER ABWASCHEN!) MIT EINEM KÜCHENTUCH UND ANSCHLIEßEND MIT BABYPUDER ZU BEHANDELN.

